



- ① **DVD+RW:** DVD+RW brander alleen voor het exporteren van beelden. (Alleen voor de D modellen)
- ② **◀◀/▶▶:** Versneld achteruit spelen of het achteruit spelen van een volbeeld, afhankelijk van de afspeel mode .
- ③ **◀/||:** Achteruit afspeel of pause knop
- ④ **▶/||:** Vooruit afspeel of pause knop
- ⑤ **▶▶/▶▶:** Versneld vooruit spelen of het vooruit spelen van een volbeeld, afhankelijk van de afspeel mode
- ⑥ **Enter knop / Pijl knoppen:** menu bedienings knoppen voor de bediening van de recorder zonder muis.
- ⑦ **Menu/ESC:** Voor het starten en stoppen van het menu
- ⑧ **USB 2.0 (voorzijde):** Aansluiting voor USB muis of USB geheugen stick voor updates
- ⑨ **Kanaal knoppen 1~8 (1~4):**
 - Druk op de kanaal knop (**CH1~CH8**) / (**CH1~CH4**) voor het weergeven van de camera
 - Druk kanaal knop nogmaals om in te zoomen.
- ⑩ **Live:** Geeft de live beelden weer / stopt het weergeven van het afspeelen
- ⑪ **View:** Druk deze knop voor het schakelen tussen 4x en PIP (Picture In Picture), vol beeld en 9 x (alleen de ECOR 8).
*Note: 1. PIP beeld is alleen mogelijk in Live mode.
 2. Deze knop wordt ook gebruikt voor de BNC en VGA selectie bij de instellingen.*
- ⑫ **SEQ:** Sequence mode aan/uit
- ⑬ **Search:** Start het zoek menu voor het afspeelen vande opgenomen beelden.
- ⑭ **Copy:** Start het export menu

- ⑮ **Voedings LED:** Dit LED aan geeft aan dat de recorder spanning heeft.
- ⑯ **Alarm LED:** Dit LED aan geeft aan dat de **Alarm** ingangen actief zijn.
- ⑰ **HDD LED:** Dit LED aan geeft aan dat de **HDD** actief is.
- ⑱ **Network LED:** Dit LED aan geeft aan dat het **Network** actief is.

Beschrijving van de op beeld verschijnende Hoofdmenu functies



- | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
- ① **Express menu (Hoofdstuk 4.2)**
 - ② **Camera menu (Hoofdstuk 4.3)**
 - ③ **Opname & Afspelen menu (Hoofdstuk 4.4)**
 - ④ **Alarm & event menu (Hoofdstuk 4.5)**
 - ⑤ **Schema menu (Hoofdstuk 4.6)**
 - ⑥ **Network menu (Hoofdstuk 4.7)**
 - ⑦ **Disk menu (Hoofdstuk 4.8)**
 - ⑧ **Beeld menu (Hoofdstuk 4.9)**
 - ⑨ **Systeem menu (Hoofdstuk 4.10)**
 - ⑩ **Informatie menu (Hoofdstuk chapter 4.11)**

1. Monitor weergave formaten

De monitor heeft de mogelijkheid voor het weergeven van volbeeld, PIP, een 4,6, of 9 multi beeld (PIP alleen bij live beelden, en de 6 en 9 beelden alleen bij gebruik van een ECOR 8 recorder. Tevens kunt u een sequence programmeren.

Het wisselen van de verschillende weergave formaten

Druk (herhaaldelijk) op de **VIEW** knop, tot het gewenste beeldformaat (als hierboven vermeld) verschijnt.

Volbeeld:

Selecteer een van de camera ingangen doormiddel van de kanaal knoppen **1 ~ 4** (ECOR4) resp. **1~ 8** (ECOR8)

Sequence (automatisch schakelen, alleen beschikbaar in de in live mode)

Druk op de **SEQ** knop voor het starten of stoppen van deze functie.

2. Menu start

Klik op de **MENU** knop (bedienings knop 16) voor het openen van het hoofdmenu, de bediening van het menu gebeurt via de muis of de pijlknoppen (bedienings knop 18)

3. Helderheid – Contrast – Kleur

Helderheid, contrast en kleur kan per kanaal ingesteld worden. Selecteer het camera menu (2de icon van links) en open de optie „Video adjust“. Verander de waarden via de muis of de pijlknoppen (welke zich rond de **ENTER** knop bevinden). Na de aanpassing van de waarden verlaat u het menu door het 3 x indrukken van de **MENU** knop of klik met de muis op het kruisje (in de rechter bovenhoek).

4. Opname

De opname zal direct starten nadat de recorder zich volledig heeft opgestart; er is geen afzonderlijke opname LED of „REC“ knop.

5. Afspelen

Start het afspelen van de laatste opname doormiddel van het indrukken van de **PLAY** knop (Snelle afspeel functie moet geactiveerd zijn!).

Versneld vooruit of achteruit afspelen:

Gebruik de „versneld“ knoppen om de video beelden versneld (tot x 32 of minuten stappen) vooruit en achteruit te spelen

Pause:

Druk op **<|| of >||** om het beeld tijdens het afspelen te bevrozen.

6. Zoeken

Druk op de **SEARCH** knop voor het openen van het zoek menu.

Via het hoofdmenu selecteerd u het Zoek Icon (2de van rechts).

Kies vervolgens een van de onderstaande zoek methodes:

- Zoeken via tijd/datum

Geef een begin tijd en datum van waar u de beelden wilt bekijken en klik op **SEARCH**. Na het vinden van de geselecteerde tijd en datum zal de recorder deze automatisch via de monitor afspelen.

-Zoeken via een event

Selecteer de juiste camera, tijd en datum. De „Event“ zoek mogelijkheden zijn Alarm, beweging, video los, en systeem events. Klik op **SEARCH** waarna de recorder de betreffende lijst van events zal weergeven, selecteer de juiste „Event“ en klik op **PLAY**. Na het vinden van de geselecteerde „Event“ zal de recorder deze automatisch via de monitor afspelen.

- Zoeken via beweging

Selecteer de juiste camera, tijd en datum. Wanneer gewenst kunt u een bewegingsveld selecteren (waarbinnen de beweging moet hebben plaats gevonden) druk hiervoor op **SET GRID**. Bevestig de selectie door op **SEARCH** te klikken, waarna de recorder de lijst met bewegingen weergeeft. Selecteer de juiste „beweging“ en klik op **PLAY**.

Na het vinden van de geselecteerde „beweging“ zal de recorder deze automatisch via de monitor afspelen.

- Snapshot search

Selecteer tijd en datum samen met de zoek richting, tijd interval en relevante camera. Bevestig uw selectie door op **ZOEKEN** te drukken. De monitor zal automatisch naar het beeld stand gaan en de gekozen snap shots van de gekozen camera weergeven. Klik op de snapshot om deze weer te geven.

7. Archiveren van videobeelden

Steek een USB stick in de USB ingang (voorzijde van de recorder) of een DVD in de DVD brander (alleen voor de DVD versies van de ECOR). Druk op de **COPY** knop (in de live mode) voor het openen van het kopieer menu.

Geef een start en eind tijd en camera kanaal in van de te archiveren video data en druk op **ARCHIVE** om de archivering van de video data te starten.

Wanneer u de „player software“ heeft meegekopieerd kunt u via deze software de opgenomen beelden (via een PC bekijken).

Voor het verlaten van dit menu drukt u meerdere malen op de **MENU** knop of klik met de muis op het kruisje (in de rechter bovenhoek).